

Instructiehandleiding

Trailersteun TJ50



Lees deze instructie zorgvuldig door voordat je gebruik gaat maken van de trailersteun.

Gebruik

1. Gebruik altijd twee krikken om de trailer te ondersteunen.
2. Zorg dat de trailer stilstaat. Plaats de steunen niet voordat de trailer is losgekoppeld.
3. Plaats de krik zodanig dat de bovenplaat stevig onder het frame van de trailer kan steunen.
4. Breng de steun op hoogte met behulp van de ratel.

Specificaties

Eigenschappen	Waarde
Hoogte verstelbaar (inch/cm)	40-51/100-130
Draagvermogen (lbs/ton)	100.000/45
Hefvermogen (lbs/ton)	40.000/18
Bovenplaat (inch/cm)	8/20,3
Basisplaat (inch/cm)	14/35,6
Wieldiameter (inch/cm)	8/20,3
Gewicht (lbs/kg)	125/57





Nummer	Onderdeel
1	Bovenplaat
2	Ratel
3	Handvat
4	Kiepstang
5	Grondplaat
6	Wielen